



NOTICE DE PROGRAMMATION DU CADENAS **THIRARD VENUS 30, ONYX 30 & THIRARD VENUS 40.**

Pour une première utilisation, la combinaison pour l'ouverture du cadenas est : 0-0-0-0 OÙ 0-0-0 pour un cadenas à 3 mollettes.

Les cadenas bloqués suite à une erreur de programmation ne seront ni repris, ni échangés.



MODIFICATION DE LA COMBINAISON

- 1** Composez votre combinaison, **TIREZ** l'anse vers le **HAUT** afin d'ouvrir votre cadenas. Ne pas brouiller l'ordre de votre combinaison jusque la fin de l'opération.
- 2** Tourner l'anse à 180° dans le sens des aiguilles d'une montre, et **APPUYEZ** fortement sur l'anse vers le **BAS**.
- 3** **MAINTENEZ** l'anse **ENFONCÉE, SANS RELÂCHER**, puis composez votre nouveau code. **VÉRIFIEZ** votre nouveau code. Relâchez l'anse.
- 4** **RETOURNEZ** l'anse puis enfoncez l'anse à son emplacement initial.
BROUILLEZ les molettes pour fermer votre cadenas.

Votre cadenas est programmé !

CETTE NOTICE DE PROGRAMMATION EST RÉALISABLE AVEC LES CADENAS THIRARD VENUS 30 & THIRARD VENUS 40.