

(A)	(B)
480	2.5 – 6.4 cm (1" – 2-1/2")
481	6.4 – 12.7 cm (2-1/2" – 5")
482	12.7 – 16.5 cm (5" – 6-1/2")
483	16.5 – 25.4 cm (6-1/2" – 10")
484	25.4 – 35.6 cm (10" – 14")

Mode d'emploi

(A) Référence produit

(B) Pour diamètres de vanne à volant compris entre :

1. Sélectionnez le bloque vanne adéquate selon la taille de la vanne à consigner. Remarque : Le bloque vanne doit être assez large de diamètre pour ne pas frotter contre la vanne.
2. Refermez le dispositif de consignation de manière à ce qu'il entoure complètement la vanne (Illus. 2).
3. Sécurisez le dispositif de consignation avec des cadenas de consignation Master Lock® en les insérant dans les orifices prévus à cet effet (illus. 3).
4. Pour consigner une vanne à tige montante, Otez le disque central du dispositif de consignation (Illus. 4).

