


## Contents - Contenu - Contenido

- 1 Padlock
- 1 Cadenas
- 1 Candado



11780



The cast body provides economical and durable performance.



- 1. Combination reset completed with simple shackle rotation; no tool required
- 2. Dead locking shackle protects against pry, snip and rap attacks
- 3. Octagonal Bottom-corded shackle for superior cut resistance
- 4. Weather seal and dust cover protect shackle, internal mechanisms, and dials from the elements, dirt and debris
- 5. Four dials allow up to 10,000 possible personal combinations
- 6. Large, ergonomic dials aid setting combination
- 7. Lockbody bumper protects properly from scratches or damage

### Le corps en fonte offre un rendement économique et durable

- 1. Remise de combinaison est effectuée avec une simple rotation de l'arceau; aucun outil requis
- 2. Déviation totale du déverrouillage de l'arceau est protégée contre les attaques par levier, par cale et par projectile
- 3. Arceau octogonal en carbure de bore pour résistance supérieure à la coupe
- 4. Le joint d'étanchéité et le pare-poussière protège l'arceau, les mécanismes internes et les cadrans contre les éléments, la saleté et les débris
- 5. Quatre cadrans permettent jusqu'à 10 000 combinaisons personnelles possibles
- 6. Les cadrans ergonomiques larges facilitent le réglage de la combinaison
- 7. Le tampon du corps de serrure empêche les égratignures ou les dommages

### El cuerpo de fundición a presión permite un desempeño económico y duradero

- 1. Cambio de combinación se realiza con la simple rotación del gancho. No se requieren herramientas
- 2. El gancho con sistema antiojalgo protege contra ataques con palanca, cuña o golpes
- 3. Gancho octogonal de carburo de boro para una resistencia superior contra cortes
- 4. El sello hermético y la cubierta antipolvo protegen el gancho, los mecanismos internos y los diales contra la intemperie, suciedad y escombros
- 5. Cuatro diales permiten hasta 10,000 combinaciones personales posibles
- 6. Diales grandes y ergonómicos facilitan la configuración de la combinación
- 7. El protector del cuerpo del candado protege la propiedad de rayaduras o daños

Limited Lifetime Warranty - [www.masterlock.com](http://www.masterlock.com)

Garantie à vie à responsabilité limitée - [www.masterlock.com](http://www.masterlock.com)

Garantía limitada de por vida - [www.masterlock.com](http://www.masterlock.com)

La garantía de este producto se hará válida siempre y cuando su uso sea bajo condiciones normales

© 2010 Distributed by - Exporté par - Exportado por

Master Lock Company LLC

Milwaukee, Wisconsin U.S.A.

[www.masterlock.com](http://www.masterlock.com)

Made to exclusive Master Lock

specifications in China.

Fabricue selon les spécifications

exclusives de Master Lock en Chine.

Hecho según las especificaciones

exclusivas de Master Lock en China.

Maracas Registradas

In Mexico Imported By:

Au Mexique Importé Par:

En México Importado Por:

Master Lock Mexicana

S.A. de C.V.

RFC: MLMO20809894


Ave. Fortune Brands S/N

Nogales Sonora México

110008



0 71649 114956 6



## INSTRUCTIONS DE CADENAS DE COMBINAISON RÉGLABLE DE PROSERIES®

### POUR OUVRIR LE CADENAS LA PREMIÈRE FOIS :

RÉGLEZ la combinaison à 0-0-0-0. TIREZ l'arceau vers le HAUT pour ouvrir.

### POUR RÉGLER VOTRE PROPRE COMBINAISON :

(À NE PAS OUBLIER : La combinaison peut uniquement être réglée lorsque le cadenas est ouvert.)

1. TOURNEZ l'arceau de 90° vers l'ARRIÈRE du cadenas.
2. ENFONCEZ l'arceau dans le cadenas jusqu'à ce qu'il soit bien appuyé.
3. TOURNEZ l'arceau à nouveau de 90° vers le CÔTÉ du cadenas.
4. RÉGLEZ les cadrans à la ligne indicatrice noire à la combinaison souhaitée. ASSUREZ-VOUS DE NOTER VOTRE COMBINAISON.
5. TIREZ l'arceau vers le HAUT. VÉRIFIEZ que les cadrans demeurent réglés à votre combinaison. Le cadenas est maintenant réglé à la nouvelle combinaison.  
*Remarque : Si les cadrans se sont déplacés, la combinaison n'a pas été réglée, retournez à l'étape un. Les cadrans d'un cadenas avec une combinaison valide ne tournent pas lorsque l'arceau est ouvert.*

**POUR VERROUILLER :** TOURNEZ l'arceau de 180° et ENFONCEZ l'arceau dans le cadenas. MÉLÈZ les cadrans.

**POUR RÉOUVRIR :** RÉGLEZ sur votre combinaison et TIREZ l'arceau.